

## Mittaus- ja säätölaite SAM

Säätö suoritetaan tulppaamalla haluttu määrä suutinreikiä.

Koko	Suuttimia kpl	Keskiön halk. mm	Tulppia toimituksessa
100	8	50	3
125	12	60	5
160	29	67	11
200	41	100	16
250	74	114	28
315	124	130	46
400	201	160	72

### Säätö

1. Mittaa paine-ero
2. Irroita suutinlevy
3. Säädä aukiolevien suutinreikien määrää vastaamaan haluttua ilmavirtaa.



