



SOL säätöohje

Tuloilman säätöohje

säätöohje 32

10.97

1. Mittaa mittauspaine.
2. Säädä (avaa / sulje) säätöpeltiä kunnes haluttu painehäviö / ilmavirta saavutetaan.



