

Anpassenshandbuch ECO-C

ACHTUNG! Elektrische Anschlüsse dürfen nur durch einen qualifizierten Elektriker erstellt werden.



Warnung! Das Gerät führt eine 230 V Spannung! Schalten Sie vor der Anpassen die Spannung ab.

1.

2.

3.

4.

5.

6a

6b

7.

8.

| ECO-C | | k |
|-------|---|-----|
| | 0 | 3,4 |
| | 1 | 3,3 |
| | 2 | 3,2 |
| | 3 | 3,0 |
| | 4 | 2,8 |
| | 5 | 2,5 |
| | 6 | 2,2 |

Säätöauhaa kpl /
 Injusteringsband st /
 Adjustent tape pcs /
 Morceaux de ruban
 d'ajustement /
 Maßbandstücke
 (1 = 6 reikä / häi / holes /
 trous / Löcher = 72mm)