

## SOT

k	
Tehostus qv (etuosa)	Min.qv (säätö- levy)
3,3	1,3

Tehostus: säätölevy vedetty auki



## SOH

k	
Tehostus qv (etuosa)	Min.qv (säätö- levy)
3,3	2,2 *)

12 suutinta säätölevyssä

\*) Yhden suuttimen sulkeminen säätölevyssä pienentää k-kerrointa 0,2:lla

Esim. SOH:

suljetaan 2 suutinta,  
2,2 - 0,4 = uusi k-kerroin on 1,8

Tehostus: säätölevy vedetty auki

Pa	$\sqrt{\quad}$
10	3,2
15	3,9
20	4,5
25	5,0
30	5,5
35	5,9
40	6,3
45	6,7
50	7,1
55	7,4
60	7,7
65	8,1
70	8,4
75	8,7
80	8,9
85	9,2
90	9,5
95	9,7
100	10,0
105	10,2
110	10,5
115	10,7
120	10,9